

Professional5 CPU内蔵メモリ取り替えのご提案

CPU内蔵メモリの役割

CPU内蔵メモリ(コンパクトフラッシュ)は、制御装置に内蔵されたメモリであり、機械を稼働させるために必要なシステムやパラメータなどのデータが保存されています。



電源投入時にこのダイアログが表示される場合、CPU内蔵メモリが破損しています。




CPU内蔵メモリ破損の怖さ

壊れる予兆がない

機械が起動しなくなる

データやプログラムが消失する



CPU内蔵メモリ(コンパクトフラッシュ)には寿命があり、予兆なく突然破損する場合がございます。故障発生前に交換しませんか？

牧野技術サービスが、
CPU内蔵メモリ取り替えを実施いたします

通常価格(税抜き)

¥104,500

マキノマシンケアパッケージご加入機の場合、特別価格で対応いたします。

お問い合わせ
お申込み

● 牧野技術サービス IoT Center

TEL : 0120-601-791

牧野技術サービス お問い合わせ

検索

